























RIVER






150 mm



UPOZORNĚNÍ:

- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý.
- Při otvírání balení buďte opatrní - obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Nepoužívejte, pokud je některý konstrukční díl rozbitý nebo chybí, používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschovejte ho k pozdějšímu použití.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.




UPOZORNENIE:

- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia buďte opatrní - obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Nepoužívajte, pokiaľ je niektorý konštrukčný diel rozbitý alebo chýbi, používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.
- Majte na pamäti riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, napr. elektrického kúrenia, plynového ohňa apod.
- Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Starostlivo si prečítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.






ATENȚIE:

- Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârsta de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.






1	927	x	400	1.0
2	609	x	281	1.0
3	897	x	120	1.0
4	2014	x	120	1.0
5	2013	x	400	1.0
6	897	x	150	1.0
7	424	x	263	1.0
8	286	x	283	1.0
9	424	x	282	1.0
10	286	x	282	1.0
11	897	x	282	1.0
12	285	x	282	1.0
14	1902	x	898	1.0
15	1590	x	266	1.0
16	588	x	202	1.0
17	588	x	202	1.0
18	1518	x	202	1.0
19	572	x	501	1.0
20	572	x	509	1.0
21	572	x	508	1.0









1








2












3





5







6








8










9







10










11





12






13










14





15







16





17






18






19






20






21





22



23



24



25

